

- Japanese -

## EOS-1D X

# ファームウェア変更手順書

### ファームウェア変更に関するご注意

- ファームウェアの変更中にカメラの電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなります。
  - カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用 AC アダプターキットを使用してください。
  - ファームウェアの変更中は、絶対にカメラの電源スイッチを<OFF>にしないでください。家庭用電源を使用する場合は、停電に十分ご注意ください。
  - また、ファームウェア変更中は、カードスロットカバーを開けないでください。
- また、ファームウェア変更中は、ボタン、ダイヤル、スイッチなどの操作を行わないでください。

## ファームウェア変更手順

- 以下の説明の中で、x.x.x は現在のファームウェアのバージョン名、あるいはこれから変更するファームウェアのバージョン名をあらわします。

### (1) ファームウェアの変更に必要なものを準備します。

- ① カメラ本体
- ② 専用バッテリーパック（フル充電したもの）、または専用 AC アダプターキット（別売）
- ③ 初期化した CF カード（64 MB 以上、64GB 以下のもの）
- ④ ファームウェア変更用ファイル（ホームページからダウンロードします）

### (2) ファームウェア変更ファイルを生成します。

- ① ホームページから、圧縮ファイルをダウンロードしてください。
- ② ダウンロードしたファイルを解凍し、ファームウェア変更ファイルを生成します。
  - ダウンロードしたファイルの解凍方法
    - Windows の場合  
圧縮ファイルのアイコンを右クリックし、[すべてを展開] を選択します。  
展開先を指定し、[展開] を選択します。
    - Macintosh の場合  
ダウンロードしたファイルは自動的に解凍され、ファームウェア変更ファイルが生成されます。  
自動的に解凍されない場合は、ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。
- ③ ファームウェア変更ファイルのファイル容量を確認します。  
ファイル容量が相違する場合は、ファームウェア変更ファイルをダウンロードし直してください。
  - ファイル容量の確認方法
    - Windows の場合  
ファームウェア変更ファイルのアイコンを右クリック、[プロパティ] を選択します。
    - Macintosh の場合  
ファームウェア変更ファイルのアイコンを選択した後、[ファイル] メニューの  
[情報をみる] を選択します。
- ④ ファームウェア変更ファイルの名称、容量はホームページで確認できます。

- カードリーダーをご利用の場合、(3)以降の手順を、カードリーダーをご利用にならない場合、(4-1)以降の手順を行います。

### (3) ファームウェア変更ファイルをCFカードにコピーします。



- ① カメラであらかじめ初期化したCFカードを、カードリーダーに挿入します。
- ② ファームウェア変更ファイルを、CFカードを開いたすぐの場所（ルートディレクトリ上）にコピーします。

※ CFカードのフォルダ内にコピーすると、カメラがファームウェア変更ファイルを見つけられません。


- ③ CFカードをカードリーダーから取り出します。

※ CFカードをカードリーダーから取り出す際は、パソコン、あるいはカードリーダーの取扱説明書に従って行ってください。


- ④ ファームウェア変更ファイルが入ったCFカードをカメラにセットします。
- ⑤ カメラの電源スイッチを〈ON〉にし、〈MENU〉ボタンを押してメニュー項目を表示します。



- ⑥ メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤルを回して、“機能設定 4（黄）”の最後にある［ファームウェア Ver. x. x. x］を選び、〈SET〉ボタンを押します。




- ⑦ ファームウェアのアップデート画面が表示されます。  
サブ電子ダイヤルを回して、[OK]を選択し、〈SET〉ボタンを押します。  
手順(5)以降を行ってください。  
\*液晶モニターに、ファームウェアアップデートの画面が表示されない場合は、  
CFカードにファームウェア変更ファイルが正常にコピーされていません。  
もう一度 手順(1) からやり直してください。



➤ 手順(4-1)以降では EOS Utility を用いたアップデート方法を説明します。

#### (4-1) カメラとコンピューターを接続します。


- ① カメラに、カメラであらかじめ初期化した CF カードを挿入します。
- ② USBケーブルでカメラとコンピューターを接続し、カメラの電源スイッチを<ON>にしてください。



#### (4-2) ファームウェアの変更を開始します。


- ① お使いのコンピューターにインストールされている EOS Utility を起動します。
- ② EOS Utilityの画面で、[カメラの設定/リモート撮影]ボタンを押します。




- ③ 画面内の[  ] を押し、表示された画面の [ファームウェア Ver. x. x. x] を押します。
- ④ ファームウェアのアップデート画面が表示されますので、[OK]を押します。



- ⑤ ファイルの選択画面が表示されますので、ファームウェア変更ファイルを選択し、[開く]を押します。
- ⑥ 確認画面が表示されますので、[OK]を押します。




- ⑦ アップデート中の注意画面が表示されますので、[OK]を押します。




- ⑧ カメラで、手順(5)以降を行います。

## (5) ファームウェアを変更します。


- ① カメラの液晶モニターに下の画面が表示されます。




- ② <SET>ボタンを押すと確認画面になるので、変更するファームウェアの表示を確認したら、サブ電子ダイヤルを回して [OK] を選び、<SET> ボタンを押すと、ファームウェアの変更を開始します。



- ③ ファームウェア変更中は、液晶モニターに下の画面が表示されます。  
※ ファームウェアのアップデートの時間は7分程度かかります。



- ④ 変更が終わると、液晶モニターに下の画面が表示されます。  
⑤ <SET>ボタンを押すと、ファームウェアの変更を終了します。




以上で、ファームウェアの変更作業は完了です。

ファームウェアの変更作業が完了しましたら、カメラの電源スイッチを<OFF>にし、必ず2秒以上電池を取り出してください。これにより、新しいファームウェアがカメラに反映されます。

ファームウェアの変更に使用したCFカードは、変更作業が完了したら初期化してください。

## ファームウェアバージョンの確認

- ① カメラの電源を<ON>にし、<MENU>ボタンを押してメニュー項目を表示します。
- ② メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤルを回すと“機能設定 4（黄）”の最後に[ファームウェア Ver. x. x. x]があります。
- ③ そこに表示されている番号がカメラのファームウェアのバージョンです。



## ファームウェア変更中にエラーが表示された場合

万が一、ファームウェア変更中に、エラー画面が表示された場合は、電池を抜いて、電池の容量やCFカードのファームウェア変更ファイルに問題が無いかご確認ください。

問題なければ、再度変更操作を繰り返してください。

それでも変更できない場合は、弊社「お客様相談センター」または「修理受付窓口」にご相談ください。

